1.

Руководство по сборке теплицы Ecoslider



ECOSLIDER

2.

Подготовка к работе

Инструменты

Наклеить тейп на все PC листы



Обозначения

L1=L2

Диагонали конструкции равны

Сохраняй прямоугольность конструкции

UV

Эта сторона поликарбоната защищена от воздействия УФ. Удали пленку с обеих сторон непосредственно перед монтажем.

VU

Это незащищенная сторона поликарбоната. Используется толькобез воздействия солнечных лучей.

ECOSLIDER

3.

Комплект



ECOSLIDER

4.

Фундамент



Выбери подходящий размер

ECOSLIDER

5.

Фундамент 3x4м

L1=L2



Описание	Номер	Количество
Уголок 40x90	1	4
Уголок 60x60	2	4
FI30u	3	2
FI40	4	2
FO30	5	2
FO40	6	2
Шуруп 4.2x16	7	68
Арматура	8	4

ECOSLIDER

6.

Сборка ферм



ECOSLIDER

7.

Комплект торца x2



ECOSLIDER

8.

Установка ферм и торцов



Для теплицы 4,1 м длиной - 0 комплектов расширения
Для теплицы 6,2 м длиной - 1 комплект расширения
Для теплицы 8,3 м длиной - 2 комплекта расширения
Для теплицы 10,4 м длиной - 3 комплекта расширения...

ECOSLIDER

9.

Подготовка поликарбоната



ECOSLIDER

10.

Установка боковых стенок и мауэрлатов 35х35



ECOSLIDER

11.

Установка крышевых листов и профилей 75x75







ECOSLIDER

12.

Установка дверей и магнитов



Щель между дверьми и порогом является технологическим просветом для компенсации разницы давлений внутри и снаружи теплицы.

ECOSLIDER

13.

Ручной механизм Smartventor





ECOSLIDER

14.

Автопривод Smartventor









ECOSLIDER